



Mode d'emploi de vos extracteurs

Les extracteurs sont placés dans toutes les pièces humides :

- ✓ salle de bain
- ✓ cuisine
- ✓ toilettes




A quoi servent-ils ?

- ✓ renouveler l'air
- ✓ contrôler le taux d'humidité dans les pièces.



Il faut **continuer d'aérer les pièces !**

Il faut ouvrir les fenêtres environ **2x15 minutes par jour.**



Comment fonctionnent-ils ?

L'extracteur est pré-réglé sur le mode de fonctionnement intermittent.

Ceci signifie que l'extracteur est, au départ, arrêté.

L'extracteur est équipé d'un **détecteur de présence** et d'une **sonde d'humidité**

- Détecteur de présence
 - Si l'extracteur détecte un mouvement, il se met en marche automatiquement et s'arrêtera automatiquement lorsqu'il ne détectera plus de présence.
- Sonde d'humidité
 - Si l'extracteur détecte une augmentation du niveau d'humidité, il se met en marche. Il se régule lui-même. Il s'arrêtera automatiquement lorsque le taux d'humidité sera revenu à la normale. Il peut se mettre en marche même s'il n'y a personne dans la pièce.

Comment les entretenir ?



Ne pas débrancher les extracteurs !

Leur consommation électrique est minime

Ne pas toucher à leur fonctionnement

Ne pas les obstruer, ne pas les boucher

Ne pas les démonter



Eviter l'accumulation de la poussière grâce à un spray dépoussiérant (moins de 2€ chez Action)

➔ Il est nécessaire de réaliser cet entretien 1x par mois au minimum. En cas de panne liée à un manque d'entretien, les frais de remplacement ou de réparation vous seront facturés.

